

# HSE-40/SK

Bestellnummer 23.6380



ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

## **D A CH** Ohrbügelmikrofon

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

### 1 Einsatzmöglichkeiten

Dieses hautfarbene Ohrbügelmikrofon ist für den Betrieb mit einem Taschensender eines drahtlosen Audio-Übertragungssystems vorgesehen (z. B. ein Taschensender TXS-...HSE mit 3-poligem Mini-XLR-Anschluss von „img Stage Line“). Es eignet sich damit optimal für Gesangs- und Sprachanwendungen, bei denen ein unauffälliges Mikrofon gefordert ist, das Bewegungsfreiheit bietet, z. B. bei Theateraufführungen.

Alternativ zum Betrieb mit einem Taschensender lässt sich das Mikrofon auch über einen Speiseadapter (z. B. EMA-1 von „img Stage Line“), der die Mikrofonversorgungsspannung bereitstellt, mit einem Audiogerät, z. B. Mischpult, verbinden.

### 2 Wichtige Hinweise für den Gebrauch

Das Mikrofon entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und ist deshalb mit  $\text{CE}$  gekennzeichnet.

- Das Mikrofon ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.
- Wird das Mikrofon zweckentfremdet, falsch angeschlossen oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Mikrofon übernommen werden.



Soll das Mikrofon endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

### 3 Inbetriebnahme

Den beiliegenden Schaumstoff-Poppschutz über das Mikrofon ziehen. Zum Anbringen des Ohrbügels am linken Ohr das elastische Band nach hinten ziehen, so dass der Bügel um die Ohrmuschel gelegt werden kann. Für einen sicheren Sitz sollte die Ohrfläppchenstütze hinten am Ohrfläppchen anliegen.

Das Mikrofon an den Eingang des Taschensenders anschließen oder über einen Speiseadapter mit einem Mikrofoneingang des Audiogeräts verbinden.

### 4 Technische Daten

Typ: ..... Back-Elektret  
Richtcharakteristik: ... Kugel  
Frequenzbereich: .... 20–20 000 Hz  
Impedanz: ..... 2 k $\Omega$   
Empfindlichkeit: ..... 7,9 mV/Pa bei 1 kHz  
Maximaler Schalldruck: 130 dB  
Stromversorgung: .... 1,5–9 V $\text{DC}$  über  
Taschensender oder  
Speiseadapter  
Gewicht: ..... 15 g  
Anschluss: ..... Mini-XLR, 3-polig  
Kontaktbelegung: ... 1 = Masse, 2 = Audiosignal,  
3 = Stromversorgung

Änderungen vorbehalten.

## **GB** Earband Microphone

Please read these operating instructions carefully prior to operation and keep them for later use.

### 1 Applications

This skin-coloured earband microphone is designed to be used in combination with a pocket transmitter of a wireless audio transmission system (e. g. pocket transmitter TXS-...HSE with 3-pole mini XLR connection from „img Stage Line“). It is ideally suited for vocal sound and speech applications that require inconspicuous microphones offering much freedom of movement, e. g. for theatre performances.

As an alternative to the operation with a pocket transmitter, the microphone may be connected to an audio unit, e. g. mixer, by means of a power supply adapter (e. g. EMA-1 from „img Stage Line“) that provides the microphone with power.

### 2 Important Notes

The microphone corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with  $\text{CE}$ .

- The microphone is suitable for indoor use only. Protect it against humidity and heat (admissible ambient temperature range: 0–40 °C).
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the microphone and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the microphone is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, or if it is not repaired in an expert way.



If the microphone is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

### 3 Setting into Operation

Place the foam pop protection supplied onto the microphone. Put the earband on your left ear: Pull back the elastic band so that you can put the earband around your auricle. To ensure a tight fit of the earband, the earlobe support should be behind your earlobe.

Connect the microphone to the input of the pocket transmitter or connect it to a microphone input of the audio unit, using a power supply adapter.

### 4 Specifications

Type: ..... back electret  
Pick-up characteristic: . omnidirectional  
Frequency range: .... 20–20 000 Hz  
Impedance: ..... 2 k $\Omega$   
Sensitivity: ..... 7.9 mV/Pa at 1 kHz  
Maximum SPL: ..... 130 dB  
Power supply: ..... 1.5–9 V $\text{DC}$  via  
pocket transmitter or  
power supply adapter  
Weight: ..... 15 g  
Connection: ..... mini XLR, 3 poles  
Pin configuration: ... 1 = ground, 2 = audio signal,  
3 = power supply

Subject to technical modification.

## **F B CH** Microphone oreillette

Veillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### 1 Possibilités d'utilisation

Ce microphone oreillette de couleur chair est conçu pour un fonctionnement avec un émetteur de poche d'un système de transmission audio sans fil (p. ex. un émetteur de poche TXS-...HSE avec mini XLR 3 pôles de „img Stage Line“). Il est ainsi adapté de manière optimale pour des applications de chant et de discours où un microphone discret est nécessaire, tout en procurant une liberté de mouvements, p. ex. pour des représentations théâtrales.

A la place du fonctionnement avec un émetteur de poche, le microphone peut être relié à un appareil audio, p. ex. table de mixage, via un adaptateur d'alimentation (p. ex. EMA-1 de „img Stage Line“) qui met à disposition l'alimentation pour le microphone.

### 2 Conseils importants d'utilisation

Le microphone répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole  $\text{CE}$ .

- Le microphone n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de l'humidité et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40 °C).
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si le microphone est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou réparé par une personne habilitée ; en outre, tout droit à la garantie deviendrait caduque.



Lorsque le microphone est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

### 3 Fonctionnement


Placez la bonnette anti-pop en mousse livrée sur le microphone. Pour placer l'oreillette derrière votre oreille gauche, tirez l'élastique vers l'arrière de telle sorte que l'oreillette puisse être posée autour de l'oreille. Pour une fixation sûre, il faut que le support du lobe de l'oreille soit derrière votre lobe d'oreille.

Reliez le microphone à l'entrée de l'émetteur de poche ou, via un adaptateur d'alimentation, à une entrée microphone de l'appareil audio.

### 4 Caractéristiques techniques

Type : ..... back-électret  
Caractéristique : ..... omnidirectionnel  
Bande passante : .... 20–20 000 Hz  
Impédance : ..... 2 k $\Omega$   
Sensibilité : ..... 7,9 mV/Pa à 1 kHz  
Pression sonore max. : 130 dB  
Alimentation : ..... 1,5–9 V $\text{DC}$  via  
émetteur de poche ou  
adaptateur alimentation  
Poids : ..... 15 g  
Branchement : ..... mini XLR 3 pôles  
Configuration  
des contacts : ..... 1 = masse, 2 = signal audio,  
3 = alimentation

Tout droit de modification réservé.



# HSE-40/SK

Bestellnummer 23.6380



ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

## I Microfono archetto

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

### 1 Possibilità d'impiego

Questo microfono archetto color pelle è previsto per l'uso con il trasmettitore tascabile di un sistema wireless di trasmissione audio (p. es. un trasmettitore tascabile TXS...HSE con contatto mini XLR a 3 poli di "img Stage Line"). Pertanto è adatto in modo ottimale per applicazioni di canto e di voce parlata che richiedono un microfono non vistoso che comunque offra della libertà di movimento, per esempio durante rappresentazioni teatrali.

In alternativa al funzionamento con un trasmettitore tascabile, il microfono può essere collegato anche con un apparecchio audio, p. es. un mixer, per mezzo di un adattatore di alimentazione (p. es. EMA-1 di "img Stage Line"), che mette a disposizione l'alimentazione del microfono.

### 2 Avvertenze importanti per l'uso

Il microfono è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla CE.

- Il microfono è adatto solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerlo dall'umidità e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare mai acqua o prodotti chimici.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati o di riparazione non a regola d'arte del microfono, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per il microfono.



Se si desidera eliminare il microfono definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

## E Micrófono de Oreja

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato y guárdelas para usos posteriores.

### 1 Aplicaciones

Este micrófono de oreja de color carne está diseñado para utilizarse en combinación con un emisor de petaca de un sistema de transmisión de audio inalámbrico (p. ej. un emisor de petaca TXS...HSE con conexión mini XLR de 3 polos de "img Stage Line"). Está diseñado especialmente para sonido vocal y discursos que necesiten micrófonos discretos con mucha libertad de movimiento, p. ej. para actuaciones en teatros.

Como alternativa para el funcionamiento con un emisor de petaca, el micrófono se puede conectar a un aparato de audio, p. ej. un mezclador, mediante un adaptador de alimentación (p. ej. EMA-1 de "img Stage Line") que suministre corriente al micrófono.

### 2 Notas Importantes

El micrófono cumple con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo CE.

- El micrófono está adecuado sólo para utilizarlo en interiores. Protéjalo de la humedad y del calor (temperatura ambiente admisible: 0–40 °C).
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza; no utilice nunca ni agua ni productos químicos.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si el micrófono se utiliza para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se conecta adecuadamente o no se repara por expertos.



Si va a poner el micrófono definitivamente fuera de servicio, llévelo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

## PL Mikrofon nagłowny

Przed rozpoczęciem pracy proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją a następnie zachować ją do wglądu.

### 1 Zastosowanie

Mikrofon nagłowny w kolorze skóry przystosowany jest do współpracy z nadajnikiem kieszonkowym bezprzewodowego systemu transmisji audio (np. nadajnikiem TXS...HSE marki "img Stage Line", wyposażonym w 3-pinowe złącze mini XLR). Przeznaczony jest do zastosowań muzycznych oraz konferencyjnych, wymagających dużej swobody ruchu np. przy występach na scenie teatralnej.

Alternatywnie, możliwe jest podłączenie mikrofonu do wejścia w urządzeniu audio np. mikserze. Wymagany do tego jest adapter z zasilaniem phantom (np. EMA-1 marki "img Stage Line").

### 2 Środki bezpieczeństwa

Mikrofon spełnia wszystkie wymagania norm UE i dlatego został oznaczony symbolem CE.

● Mikrofon przeznaczony jest do użytku jedynie wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić go przed działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury (dopuszczalna temperatura otoczenia: 0–40 °C).

● Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej tkaniny. Nie stosować wody, ani chemicznych środków czyszczących.

● Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe szkody (uszkodzenie sprzętu lub obrażenia użytkownika), jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowo podłączone bądź poddane nieautoryzowanej naprawie.



Po całkowitym zakończeniu eksploatacji, urządzenie należy oddać do punktu utylizacji odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.

### 3 Messa in funzione

Coprire il microfono con la cuffia antivento di materiale espanso in dotazione. Per sistemare l'archetto, sull'orecchio sinistro tirare indietro il nastro elastico in modo che l'archetto possa essere messo intorno al padiglione. Per una tenuta sicura, il supporto del lobo dovrebbe trovarsi dietro al lobo.

Collegare il microfono con l'ingresso del trasmettitore tascabile oppure collegarlo con l'ingresso microfono di un apparecchio audio servendosi di un adattatore d'alimentazione.

### 4 Dati tecnici

Typo: ..... back-electret

Caratteristica direzionale: ..... onnidirezionale

Gamma di frequenze: . 20–20 000 Hz

Impedenza: ..... 2 kΩ

Sensibilità: ..... 7,9 mV/Pa con 1 kHz

Pressione sonora max.: 130 dB

Alimentazione: ..... 1,5–9 V= tramite trasmettitore tascabile o adattatore d'alimentazione

Peso: ..... 15 g

Contatto: ..... XLR mini, 3 poli

Piedinatura: ..... 1 = massa, 2 = segnale audio, 3 = alimentazione

Con riserva di modifiche tecniche.

### 3 Puesta en Marcha

Coloque la espuma de protección entregada en el micrófono. Coloque la orejera en la oreja izquierda: Tire de la banda elástica para que pueda colocar la orejera alrededor de su aurícula. Para asegurar un encaje firme de la orejera, el soporte del lóbulo debería estar detrás de su lóbulo.

Conecte el micrófono a la entrada del emisor de petaca o conéctelo a la entrada de micrófono del aparato de audio, utilizando un adaptador de alimentación.

### 4 Especificaciones

Typo: ..... Back electret

Captación: ..... Omnidireccional

Banda pasante: ..... 20–20 000 Hz

Impedancia: ..... 2 kΩ

Sensibilidad: ..... 7,9 mV/Pa a 1 kHz

SPL máximo: ..... 130 dB

Alimentación: ..... 1,5–9 V= mediante emisor de petaca o adaptador de alimentación

Peso: ..... 15 g

Conexión: ..... Mini XLR, 3 polos

Configuración de pines: 1 = masa, 2 = señal de audio, 3 = alimentación

Sujeto a modificaciones técnicas.

### 3 Przygotowanie do pracy

Założyć piankowy wiatrochron na wkładkę mikrofonową. Założyć mikrofon na lewe ucho: odciągnąć gumowy pasek i założyć uchwyt tak, aby obejmował małżowinę ucha od zewnątrz.

Podłączyć mikrofon do wejścia w nadajniku kieszonkowym lub do wejścia mikrofonowego w urządzeniu audio – poprzez adapter z zasilaniem.

### 4 Specyfikacja

Typ: ..... back electret

Charakterystyka kierunkowa: ..... dookólna

Pasma przenoszenia: . 20–20 000 Hz

Impedancja: ..... 2 kΩ

Czułość: ..... 7,9 mV/Pa przy 1 kHz

Max poziom SPL: ..... 130 dB

Zasilanie: ..... 1,5–9 V= z nadajnika kieszonkowego lub adaptera zasilania

Waga: ..... 15 g

Złącze: ..... mini XLR, 3-pinowy

Konfiguracja pinów: . 1 = masa, 2 = sygnał audio, 3 = zasilanie

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

